





USE AND CARE GUIDE


3-LIGHT OIL-RUBBED BRONZE VANITY FIXTURE



2-LIGHT OIL-RUBBED BRONZE VANITY FIXTURE



4-LIGHT OIL-RUBBED BRONZE VANITY FIXTURE



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this vanity light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING: Minor problems often can be fixed without an electrician. Before doing any work on the light, shut off power supply to avoid electrical shock.



WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this product.



WARNING: If any Special Control Devices are used with this fixture, follow instructions carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a qualified electrical contractor.



CAUTION: All glass is fragile. Use care when handling glass shades and bulbs.



CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at the main circuit breaker panel before beginning installation.

Warranty

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, please contact the manufacturer. Copy of the original sales receipt will be required as proof of purchase. The manufacturer will, at its option , repair or replace the product. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installations on an implied warranty. The above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may have other rights that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.


Pre-Installation


PLANNING INSTALLATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the Hardware Included and Package Contents lists. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Pre-Installation (continued)


TOOLS REQUIRED



Light bulb
(60 watt maximum)



Safety goggles


Step ladder


Wire strippers



Wire cutters



Phillips screwdriver



Electrical tape


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

















Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Wire Nut	3
CC	Outlet Box Screw	2
DD	Fixture Screw	2
EE	Hex Nut	2
FF	Spanner	1
GG	Fixture Nut	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Fixture	1
B	Glass Shade	3
C	Socket Ring	3


Installation

1 Preparing for installation

- Turn off the circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.




DANGER: Failure to disconnect the supply prior to installation may result in serious injury or death.




2 Attaching the fixture screws to the mounting bracket

- Screw the fixture screws (DD) into the mounting bracket (AA) and secure the hex nuts (EE) to the ends of the fixture screws (DD).



3 Attaching the mounting bracket


- Attach the mounting bracket (AA) to the outlet box (not included) using the outlet box screws (CC).



Installation (continued)


4 Connecting the wires

- Strip 3/4 in. of insulation from the wire ends. Connect the WHITE wire from the fixture (A) to the WHITE wire from the outlet box using a wire nut (BB). Connect the BLACK wire from the fixture (A) to the BLACK wire from the outlet box using a wire nut (BB). Connect the BARE/GREEN ground wire from the outlet box to the BARE ground wire from the fixture (A) with a wire nut (BB).




5 Taping the wire nuts

- Tape the wire nuts (BB) and the wires together with electrical tape (not included).




6 Attaching the fixture

- Align the screw holes on the fixture (A) with the fixture screws (DD) on the mounting bracket (AA) and push up.
- Attach the fixture nuts (GG) to the fixture screw (DD). Tighten the fixture nuts (GG).



7 Installing the glass shades and bulbs

- Attach the glass shades (B) to the sockets on the fixture and secure with the socket ring (C) using the spanner (FF).
- Screw light bulbs (not included) into the fixture sockets. Use either 60-watt MAX incandescent medium base bulbs OR 13-watt MAX compact fluorescent medium base bulbs.



Care and Maintenance

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water,never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture,first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent)to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The bulbs do not light.	The bulbs are burned out.	Replace the bulb.
	The power is off.	Check if power supply is on.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
		Consult a qualified electrician.
The fuse blows or circuit breaker trips when the lamp is turned on.	There are crossed wires or power wire is grounding out.	Check the wiring connection.
		Consult a qualified electrician.




Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.






GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO


LUMINARIA DE TOCADOR CON ACABADO DE BRONCE ACEITADO DE 3 LÁMPARAS



LUMINARIA DE TOCADOR CON ACABADO DE BRONCE ACEITADO DE 2 LÁMPARAS



LUMINARIA DE TOCADOR CON ACABADO DE BRONCE ACEITADO DE 4 LÁMPARAS



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Hampton Bay
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que ha depositado en Hampton Bay por la compra de esta luminaria de tocador. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ˘Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenido

Información de Seguridad

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar montar, operar o instalar el producto.



ADVERTENCIA: A menudo, los problemas menores se pueden solucionar sin la intervención de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecta el suministro de electricidad para evitar una descarga eléctrica.



ADVERTENCIA: Este producto contiene componentes químicos que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos de nacimientos y/u otros trastornos reproductivos. Lávese completamente las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de cualquier otro modo este producto.



ADVERTENCIA: Si se usa algún dispositivo de control especial con este accesorio de iluminación, siga con cuidado las instrucciones para garantizar el cumplimiento total con los requisitos de N.E.C. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con un electricista cualificado.



PRECAUCIÓN: Todas las piezas de vidrio son frágiles. Tenga cuidado al manipular los focos y las pantallas de vidrio.



PRECAUCIÓN: Lea con cuidado las instrucciones y desconecte la energía eléctrica en el panel de disyuntores principal antes de iniciar la instalación.

Garantía

El fabricante garantiza que ninguna de las lámparas presentarán defectos materiales o de fabricación por un período de (1) año a partir de la fecha de compra. Si este producto presentara defectos materiales o de fabricación durante el período de garantía, comuníquese con el fabricante. Se requiere copia del recibo de compra original como comprobante de compra. El fabricante, a su discreción, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía no cubre las lámparas que se vuelvan defectuosas debido a uso indebido, daños accidentales,manipulación indebida y/o instalaciones en una garantía implícita, las exclusiones o limitaciones que se mencionan pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía otorga derechos específicos y es posible que tenga derechos adicionales que varían según el estado.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.


Pre-Instalación


Preparación para la instalación


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Pre-Instalación (continuación)


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Bombilla
(Máximo 60 watt)



Gafas De Seguridad


Escalera



Pelacable



Cortaalambres



Destornillador De
Cabeza Phillips



Cita Aislante


HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.
















Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de Montaje	1
BB	Tuerca para Cable	3
CC	Tornillo de la Caja Eléctrica	2
DD	Tornillo de la Lámpara	2
EE	Tuerca Hexagonal	2
FF	Llave	1
GG	Tuerca de bola	2

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE




Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara	1
B	Pantalla de vidrio	3
C	Anillo del zócalo	3

Instalación

1 Antes de la Instalación


- Desconecta los cortacircuitos y el interruptor de pared de la línea de suministro de la lámpara.


PELIGRO: No desconectar el suministro de energía antes de lainstalación provocaría la muerte o lesiones serias.




2 Instalación de los tornillos de la luminaria en el soporte de montaje

- Inserte los tornillos de la luminaria (DD) en el soporte de montaje (AA) y asegure las tuercas hexagonales (EE) en los extremos de los tornillos de la luminaria (DD).




3 Instalación del soporte de montaje

- Sujeta el soporte de montaje (AA) a la caja de conexiones (no incluida) usando los tornillos de la caja eléctrica (CC).




4 Conexión de los cables

- Quita 1,90 cm del aislamiento de los extremos de los cables. Conecta el cable BLANCO de la lámpara (A) al cable BLANCO de la caja eléctrica usando una tuerca para cable (BB). Conecta el cable NEGRO de la lámpara (A) al al cable NEGRO de la caja eléctrica usando una tuerca para cable (BB). Conecta el cable a tierra DESNUDO/VERDE de la caja eléctrica al cable a tierra DESNUDO de la lámpara (A) con una tuerca para cable (BB).




5 Encintado de las tuercas de cable

- Encinte las tuercas de cable (BB) junto con los cables con cinta aislante (no incluida).




6 Instalación de la luminaria

- Alinea los orificios de los tornillos de la lámpara (A) con el tornillo de la lámpara (DD) en el soporte del montaje (AA) y empuja hacia arriba.
- Coloca la tuerca de la lámpara (GG) en el tornillo de la lámpara(DD). Aprieta las tuercas de la lámpara (GG).



7 Instalación de las pantallas de vidrio y las bombillas

- Instale las pantallas de vidrio (B) en los receptáculos en la luminaria y asegúrelas con el aro del receptáculo (C) usando la llave (FF).
- Atornille los focos (no incluidos) en los zócalos del accesorio. Use focos incandescentes medianos de 60 vatios como máximo O BIEN focos fluorescentes compactos (CFL) medianos de 13 vatios como máximo



Cuidado y Mantenimiento

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Las bombillas no alumbran.	Las bombillas están quemadas.	Reemplaza la bombilla.
	La energía está apagada.	Revisa que el suministro de electricidad esté encendido.
	Hay una conexión defectuosa de cable eléctrico.	Revisa el cableado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor.
		Consulta a un electricista calificado.
Los fusibles se funden o el disyuntor salta cuando se enciende la lámpara.	Hay cables cruzados o el cable de energía se descarga a tierra.	Revisa la conexión del cableado.
		Consulta a un electricista calificado.



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Hampton Bay
de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.